



Montageanleitung für Adhäsionsfolien

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder alternativ 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger.
- Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaber Klinge (liegt der Lieferung bei)
- Haftstreifen (liegen der Lieferung bei), kein Klebeband auf der Adhäsionsfolie verwenden!



Montagevideo

Montagetipps:

- Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
 - Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.
1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7m² Glasfläche).
 2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe oder die zu beklebende Fläche mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
 3. **Trennen Sie die Trägerfolie oder das Trägerpapier von der bestellten Adhäsionsfolie mit Hilfe der mitgelieferten Haftstreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und etwas auseinander ziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie (bzw. das Trägerpapier) hängen und am anderen Haftstreifen die eigentliche bestellte Adhäsionsfolie.
ACHTUNG! Ihre Folie kann mit einem (zumeist weißem) Trägerpapier ODER mit einer transparenten Trägerfolie ausgestattet sein, welche sehr dünn, durchsichtig und wirklich vorhanden ist. ☺ Diese Folienträger ist nicht klebend und dient nur zur Abdeckung der Haftseite (wie bei einem Aufkleber, Sticker).
 4. Halten Sie nun die bestellte Folie fest, während die 2. Person die Trägerfolie (das Trägerpapier), von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die freiwerdende Haftseite mit der Flüssigkeit besprüht.
ACHTUNG! Das Trägerpapier darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da dieses zu irreparablen Verunreinigungen der Adhäsionsfolie führt.
Danach muss die Glasscheibe (zu beklebende Fläche) auch mit der Flüssigkeit besprüht werden. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Glasscheibe sollten gut nass sein.
 5. Legen Sie die bestellte Folie mit der befeuchteten Adhäsionsseite auf die Glasscheibe (zu beklebende Fläche). Die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten nochmals die Montagefläche besprühen.
 6. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der bestellten Folie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem mitgelieferten Montagerakel (Plastikschaber).
 7. Drücken Sie jetzt die Flüssigkeit mit dem Montagerakel von der Mitte aus beginnend zu den Seitenrändern gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.
 8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
 9. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.