



Montageanleitung für Fliesenfolien

(Nassmontage)

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder alternativ 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Oberflächenreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Montageset, Art.-Nr. 010000 - Montagerakel und Glasschaber Klinge (liegt der Lieferung bei)

Montagetipps:

- Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
 - Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.
1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Fliesenfläche).
 2. Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit handelsüblichem Oberflächenreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf der Oberfläche zurück bleiben!
 3. Ziehen Sie das sich auf der Rückseite befindliche Trägerpapier beginnend von einer Ecke aus ein Stück weit von der Fliesenfolie ab und besprühen die Folienecke mit der Flüssigkeit.
ACHTUNG! Das Trägerpapier darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da dieses zu irreparablen Verunreinigungen der Fliesenfolie führt).
 4. Richten Sie die freigewordene selbstklebende Rückseite an einer einer Fliesenkante gerade aus und drücken das erste Stück Folie mit dem mitgelieferten Rakel blasenfrei an. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Fliesen sollten gut nass sein.
 5. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der Fliesenfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
 6. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Um evtl. Kratzer zu vermeiden, sollten Sie den Montagerakel mit einem Papiertuch umwickeln.
 7. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
 8. Lassen Sie die Folie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Oberflächenreiniger verwendet werden.