

## Montageanleitung für Adhäsions- Sonnenschutzfolien

### Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls mit bestellen) oder handelsüblicher Glasreiniger
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alternative zum Transfer-Konzentrat: 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Montagerakel, Art.-Nr. 010130 und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

### Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m<sup>2</sup> Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
3. **Trennen Sie die Trägerfolie von der Sonnenschutzfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Sonnenschutzfolie.
4. Halten Sie nun die bestellte Folie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke beginnend abzieht und gleichzeitig die nun freiwerdende Rückseite der bestellten Sonnenschutzfolie mit der Flüssigkeit besprüht.
5. Danach muss Ihre Glasscheibe mit der Flüssigkeit besprüht werden. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Glasscheibe sollten gut nass sein.
6. Legen Sie die Sonnenschutzfolie auf die Glasscheibe und richten diese dort aus.
7. **Besprühen Sie nun auch die Sonnenschutzfolie von vorne, dies ist zwingend erforderlich um mit dem Rakel keine Kratzer auf der Folie zu erzeugen.**
8. Drücken Sie jetzt das Wasser **vorsichtig** mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus, bis sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet! **Sobald die Flüssigkeit auf der Oberfläche weggeschoben ist müssen Sie den Schritt 7 wiederholen um Kratzer auf der Folie zu vermeiden! Arbeiten Sie nur bei nasser Oberfläche mit dem Rakel.**
9. Sobald die Flüssigkeit unter der Folie verdrängt ist, putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
10. Lassen Sie die Sonnenschutzfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
11. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden