

Montageanleitung für Adhäsions- Sichtschutzfolien

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alternative zum Transfer-Konzentrat: 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Montagerakel, Art.-Nr. 010130 und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)
- Falls Sie eine der Folien Art.-Nr. 181150, 181160 oder 281020 bestellt haben liegen zudem Klebestreifen (für den Schritt 3 der Montageanleitung) der Lieferung bei, mit denen Sie die Folie ohne zurückbleibende Abdrücke vom Trägermaterial lösen können.

Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
3. **Trennen Sie die Trägerfolie, bzw. das Trägerpapier von der Adhäsionsfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie (bzw. das Trägerpapier) hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Adhäsionsfolie.
4. Halten Sie nun die Adhäsionsfolie fest, während die 2. Person die Trägerfolie (das Trägerpapier), von der Ecke beginnend, komplett abzieht. **(Hinweis: Das Trägerpapier darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, da dieses zu irreparablen Verunreinigungen der Adhäsionsfolie führt.)**
5. Danach muss die Glasscheibe mit ausreichend Flüssigkeit besprüht werden.
6. Legen Sie die Adhäsionsfolie auf die Glasscheibe und richten diese dort aus.
7. Besprühen Sie nun auch die Adhäsionsfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
8. Drücken Sie jetzt die Flüssigkeit mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet! **Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.**
9. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
10. Lassen Sie die Adhäsionsfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
11. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.