

Montageanleitung für undurchsichtige Farbfolien

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alternative zum Transfer-Konzentrat: 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Montagerakel und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml) mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe oder die zu beklebende Fläche mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf der zu beklebenden Fläche zurück bleiben!
3. **Trennen Sie das Trägerpapier von der Farbfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen das Trägerpapier hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Farbfolie.
Das Trägerpapier ist zumeist weiß, teilweise bedruckt und gut erkennbar.
4. Halten Sie nun die Farbfolie fest, während die 2. Person das Trägerpapier, von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die Klebeseite der Farbfolie mit der Flüssigkeit besprüht. Danach muss dann die zu beklebende Fläche mit der Flüssigkeit besprüht werden.
Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und die zu beklebende Fläche sollten gut nass sein.
5. Legen Sie die Farbfolie auf die zu beklebende Fläche, die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten nochmals die zu beklebende Fläche besprühen.
6. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der Farbfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
7. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab.
Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
9. Lassen Sie die Farbfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
10. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.