

Montageanleitung für Sonnenschutzfolien auf Kunststoffflächen

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alternative zum Transfer-Konzentrat: 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Montagerakel und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml) mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Kunststoffoberfläche mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Kunststoff zurück bleiben!
3. **Trennen Sie die Trägerfolie von der Sonnenschutzfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Sonnenschutzfolie.
Die Trägerfolie ist transparent, sehr dünn und wirklich vorhanden. ☺
4. Halten Sie nun die Sonnenschutzfolie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die Klebeseite der Sonnenschutzfolie mit der Flüssigkeit besprüht. Danach muss dann die Kunststoffoberfläche mit der Flüssigkeit besprüht werden. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Kunststoffoberfläche sollten gut nass sein.
5. Legen Sie die Sonnenschutzfolie auf die Kunststoffoberfläche, die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten nochmals die Kunststoffoberfläche besprühen.
6. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der Sonnenschutzfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
7. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab. Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
9. Lassen Sie die Sonnenschutzfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
10. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.