

Montageanleitung für Schutzfolien

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alternative zum Transfer-Konzentrat: 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Montagerakel und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml) mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
3. **Trennen Sie die Trägerfolie von der Schutzfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die Trägerfolie hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Schutzfolie.
Die Trägerfolie ist transparent, sehr dünn und wirklich vorhanden. ☺
4. Halten Sie nun die Schutzfolie fest, während die 2. Person die Trägerfolie, von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig die Klebeseite der Schutzfolie mit der Flüssigkeit besprüht. Danach muss dann die Glasscheibe mit der Flüssigkeit besprüht werden.
Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein.
5. Legen Sie die Schutzfolie auf die Glasscheibe, die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten nochmals das Glas besprühen.
6. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der Schutzfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
7. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
8. Putzen Sie mit einem weichen Tuch die Kanten und die Folie vorsichtig ab.
Drücken Sie eventuell die Kanten nochmals mit dem Montagerakel an.
9. Lassen Sie die Schutzfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
10. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.