

Montageanleitung für Schablonenfolien

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls mit bestellen) oder handelsüblicher Glasreiniger
- Montagerakel, Art.-Nr. 010130 und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurückbleiben!
2. Die Schablonenfolie besteht aus 3 Folien, das feste undurchsichtige Trägerpapier, die eigentliche Schablonenfolie und zur Montageerleichterung das etwas durchsichtige Übertragungspapier. Legen Sie nun die Schablonenfolie mit der Ansichtsseite nach unten auf die Glasscheibe oder ähnliches. Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie. Reiben Sie nun mit dem Rakel kräftig über die gesamte Rückseite. Dabei werden alle 3 Folienteile fest miteinander verbunden. Ziehen Sie dann das feste Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel bis ungefähr zur Hälfte der gesamten Folienlänge ab. Schneiden Sie das Trägerpapier durch und kleben es mit einem Spalt von ca. 2 cm zu der verbliebenden Trägerfolie wieder auf die Schablonenfolie.
3. Nun wenden Sie die gesamte Folie und legen diese auf die Glasscheibe. Positionieren Sie die Folie exakt auf der Glasscheibe (z.B. Ecken deckungsgleich übereinander) und drücken dann mit dem Montagerakel, oder besser noch mit einer Walze, die Schablonenfolie im Bereich des ca. 2 cm breiten Spaltes auf die Glasscheibe. Nun klebt die Schablonenfolie fest und kann nicht mehr verrutschen.
4. Heben Sie jetzt eine Seite an und ergreifen das Trägerpapier im Bereich der bereits verklebten Folie. Ziehen Sie das Trägerpapier ca. 15 cm ab und legen dann diese Seite auf das sich zusammenrollende Trägerpapier zurück auf die Glasscheibe. Nun spannt sich die Schablonenfolie über das darunter aufgerollte Trägerpapier und Sie können mit dem Andrücken der Schablonenfolie beginnen, in dem Sie von der verklebten Fläche beginnend Richtung aufgerolltem Trägerpapier die Folie mit dem Montagerakel, oder der bereits erwähnten Walze, andrücken. Diesen Vorgang wiederholen Sie bis beide Seiten verklebt sind.
5. Nun ziehen Sie vorsichtig und langsam, von einer Seite beginnend, das Übertragungspapier von der Schablonenfolie ab. Dabei verbleibt nun das Sandstrahldekor auf dem Glas.
6. Wenn die Schablonenfolie bereits entgittert ist, können Sie nun mit den Strahlarbeiten beginnen. Ansonsten nehmen Sie nun alle Folienteile von der Glasscheibe ab, welche gestrahlt werden sollen.