

Montageanleitung für Sandstrahlfolien

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls mit bestellen) oder handelsüblicher Glasreiniger
- Montagerakel, Art.-Nr. 010130 und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Autoglasfolie bei Temperaturen unter +15° C.

1. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurückbleiben!
2. Die Sandstrahlfolie besteht aus dem zumeist weißen Trägerpapier und der eigentlichen Sandstrahlfolie.
Legen Sie nun die Sandstrahlfolie mit der Ansichtsseite nach unten auf die Glasscheibe oder ähnliches. Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie.
Ziehen Sie dann das Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel bis ungefähr zur Hälfte der gesamten Folienlänge ab. Schneiden Sie das Trägerpapier durch und kleben es mit einem Spalt von ca. 2 cm zu dem verbliebenden Trägerpapier wieder auf die Sandstrahlfolie.
3. Nun wenden Sie die gesamte Folie und legen diese auf die Glasscheibe. Positionieren Sie die Folie exakt auf der Glasscheibe (z.B. Ecken deckungsgleich übereinander) und drücken dann mit dem Montagerakel, oder besser noch mit einer Walze, die Sandstrahlfolie im Bereich des ca. 2 cm breiten Spaltes auf die Glasscheibe. Nun klebt die Sandstrahlfolie fest und kann nicht mehr verrutschen.
4. Heben Sie jetzt eine Seite an und ergreifen das Trägerpapier im Bereich der bereits verklebten Folie. Ziehen Sie das Trägerpapier ca. 15 cm ab und legen dann diese Seite auf das sich zusammenrollende Trägerpapier zurück auf die Glasscheibe. Nun spannt sich die Sandstrahlfolie über das darunter aufgerollte Trägerpapier und Sie können mit dem Andrücken der Sandstrahlfolie beginnen, in dem Sie von der verklebten Fläche beginnend Richtung aufgerolltem Trägerpapier die Folie mit dem Montagerakel, oder der bereits erwähnten Walze, andrücken. Diesen Vorgang wiederholen Sie bis beide Seiten verklebt sind.
5. Nun können Sie, bei Bedarf, das gewünschte Dekor mit einem scharfen Cuttermesser in die Folie schneiden. Danach nehmen Sie nun alle Folienteile von der Glasscheibe ab, welche gestrahlt werden sollen.