

## Montageanleitung für Sichtschutzfolien (Trockenmontage)

### Folgende Dinge benötigen Sie:

- Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls mit bestellen) oder handelsüblicher Glasreiniger
- Montagerakel, Art.-Nr. 010130 und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung kostenlos bei)

### Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
2. **Trennen Sie das Trägerpapier von der Sichtschutzfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.** Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen das Trägerpapier hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Sichtschutzfolie.  
**Das Trägerpapier ist zumeist weiß, teilweise bedruckt und gut erkennbar.**
3. Halten Sie nun die Sichtschutzfolie fest, während die 2. Person das Trägerpapier, von der Ecke beginnend, abzieht und gleichzeitig darauf achtet, dass die Sichtschutzfolie nicht zusammen klebt.
4. Legen Sie die Sichtschutzfolie, oben beginnend, auf die Glasscheibe, wobei die 2. Person den unteren Teil der Sichtschutzfolie von der Glasscheibe weghält.
5. Beginnen Sie nun mit dem Montagerakel die Sichtschutzfolie von oben nach unten ganz leicht anzudrücken, während die 2. Person den unteren Teil der Sichtschutzfolie weiterhin vom Fenster weghält. Sollten Sie die Folie noch einmal neu auf dem Glas ausrichten müssen, ziehen Sie diese einfach noch einmal ab und wiederholen den Montagevorgang. **Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.**
6. Drücken Sie nun die Sichtschutzfolie nochmals mit dem Montagerakel etwas fester an. Sie können zur Verbesserung des Ergebnisses die gerade montierte Sichtschutzfolie mit dem Fön etwas erwärmen (nicht verbrennen), so bekommt die Oberfläche noch schneller ihre gleichmäßige Struktur.
7. Lassen Sie die Sichtschutzfolie jetzt ca. 1 Woche an Klebekraft gewinnen ohne sie zu berühren.
8. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.