

## Montageanleitung für Sonnenschutzrollos

### Folgende Dinge benötigen Sie:

Schraubendreher, evtl. Bohrmaschine mit entsprechendem Bohrer. (nicht im Lieferumfang enthalten)

### Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Das Sonnenschutzrollo besteht aus 3 Teilen, die Rollokassette und die linke und rechte Führungsschiene. Die beiden Führungsschienen sind auf der Rückseite (bei Montageart AG), bzw. auf der Stirnseite (bei Montageart ZG) mit einem doppelseitigen Klebeband versehen.

### Montageart AG (auf den Glasleisten)

1. Bei dieser Montageart (AG) setzen Sie nun diese 3 Teile zusammen, in dem Sie die Rollokassette einfach oben in die Führungsschienen einstecken.
2. Richten Sie nun diese (zugegeben etwas instabile) Konstruktion am Fenster aus und markieren die Lage mit einem Stift.
3. Daraufhin entfernen Sie das Schutzpapier des doppelseitigen Klebebandes an den beiden Führungsschienen und kleben diese dann entsprechend der erstellten Markierungen auf den Fensterrahmen, bzw. auf die Glasleisten.
4. Danach können Sie bereits die Rollokassette auf die beiden Führungsschienen aufsetzen.

### Montageart ZG (zwischen den Glasleisten)

1. Bei dieser Montageart (ZG) setzen Sie nun diese 3 Teile zusammen, in dem Sie die Rollokassette einfach oben in die Führungsschienen einstecken.
2. Halten Sie nun diese (zugegeben etwas instabile) Konstruktion zwischen den Glasleisten an das Fenster um zu sehen, wie das Rollo hinein passt und wo die Seitenführungen angebracht werden müssen.
3. Sie können dann die Konstruktion wieder auseinander nehmen und eine Person hält die Rollokassette dann oben im Fenster entsprechend der vorgesehenen Montage fest.
4. Daraufhin entfernen Sie das Schutzpapier des doppelseitigen Klebebandes an den beiden Führungsschienen und kleben diese dann auf die Innenseiten der Glasleisten, indem Sie die Führungsschienen von unten in die Führungen der Rollokassette schieben. Nach Montage beider Führungsschienen ist die Rollokassette unverrückbar.

Haben Sie die Befestigungsart „kleben und schrauben“ gewählt, müssen Sie das Rollo nun noch mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Bei Holz- und Kunststoffenstern dürfte im Regelfall ein Vorbohren unnötig sein, Bei Alu- Fenster ist dieses aber unumgänglich. Achten Sie bitte darauf, dass der Bohrer dünner ist als die Schrauben.