

Montageanleitung für Glasdekorfolie

Folgende Dinge benötigen Sie:

- Sprühflasche, Klebeband, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Transfer-Konzentrat, Art.-Nr. 020010 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Alternative zum Transfer-Konzentrat: 0,5 Liter Wasser mit 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ verdünnen.
- Glasreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder handelsüblicher Glasreiniger
- Montagerakel, Art.-Nr. 010130 und Glasschaber Klinge, Art.-Nr. 010010 (liegen der Lieferung bei)

Montagetipps:

Lassen Sie die Glasdekorfolie vor der Montage 2 Tage bei Zimmertemperatur ausgerollt liegen!

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!

Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das Transfer-Konzentrat (30 ml), oder 5 Tropfen „FROSCH- (PH) Neutralreiniger“ mit hinein (ausreichend für ca. 6 bis 7 m² Glasfläche).
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem oder unserem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurück bleiben!
3. Die Glasdekorfolie besteht aus 3 Folien, das feste undurchsichtige Trägerpapier, die eigentliche Glasdekorfolie und zur Montageerleichterung das etwas durchsichtige Übertragungspapier. Legen Sie nun die Glasdekorfolie mit der Ansichtsseite nach unten auf einen Tisch oder ähnliches. Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie. Reiben Sie nun mit dem Montagerakel kräftig über die gesamte Rückseite. Dabei werden alle 3 Folienteile fest miteinander verbunden. Ziehen Sie dann das feste Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel ab. Dabei bleibt das Glasdekormotiv auf dem Übertragungspapier haften. Sollte dieses einmal nicht der Fall sein, reicht es, das Dekor mit einem Messer leicht vom Trägerpapier abzuheben.
4. Besprühen Sie nun zuerst die Klebeseite der Glasdekorfolie und dann die Glasscheibe mit der Flüssigkeit. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein. Legen Sie die Glasdekorfolie auf die Glasscheibe, die Folie sollte gut hin und her rutschen, ansonsten nochmals das Glas besprühen. Besprühen Sie nun auch die andere Seite der Glasdekorfolie, so erleichtern Sie sich die Arbeit mit dem Montagerakel.
5. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Montagerakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
Dabei sollten Sie das mitgelieferte Montagerakel mit einem Papierhandtuch umwickeln, um evtl. Kratzer zu vermeiden.
6. Nun warten Sie einige Stunden, besser noch 1 bis 2 Tage. Dann ziehen Sie vorsichtig und langsam, von einer Seite beginnend, das Übertragungspapier von der Glasscheibe ab. Dabei verbleibt nun das Glasdekor auf dem Glas. Sollte das nicht der Fall sein, bitte noch etwas warten und mit dem Montagerakel ein weiteres Mal nacharbeiten.
7. Nach dem Abziehen des Übertragungspapiers überprüfen Sie das Glasdekor auf evtl. nicht klebende Ecken und drücken diese mit dem Montagerakel vorsichtig an.
8. Lassen Sie die Glasdekorfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Glasreiniger verwendet werden.