



Montageanleitung für Entspiegelungsfolie

(mit transparenten Folien auf Vorder- und Rückseite)



Folgende Dinge benötigen Sie:

- Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Oberflächenreiniger, Art.-Nr. 020210 (nicht im Lieferumfang enthalten, gegebenenfalls mit bestellen) oder handelsüblicher Glasreiniger
- Montagerakel mit Filzkante, Art.-Nr. 010150 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Montagetipps:

- Je nach bestellter Größe Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!
 - Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen auf der Montageseite unter +6° C.
1. Reinigen Sie gründlich die Oberfläche mit handelsüblichem oder unserem Oberflächenreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck). Es dürfen keine Schmutzreste auf der Oberfläche zurückbleiben!

2.



Beide abziehbaren Folien sind transparent und sehr dünn. Sie sind nichtklebend und dienen nur zur Abdeckung der Klebeseite (wie bei einem Aufkleber, Sticker) bzw. als Kratzschutzfolie auf der Vorderseite um eventuelle Kratzer beim Anrakeln auszuschließen.

Trennen Sie die vordere Schutzfolie von der Entspiegelungsfolie mit Hilfe von Klebestreifen, die Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite der Folie kleben und auseinanderziehen.

Dabei bleibt im Normalfall an einem Klebestreifen die **Schutzfolie der Vorderseite** hängen und am anderen Klebestreifen die eigentliche Entspiegelungsfolie. Somit ist die Klebeseite der Entspiegelungsfolie noch nicht freigelegt. Dies ist nicht weiter schlimm. Ziehen Sie die Schutzfolie ein Stück ab und legen Sie die angehobene Ecke um. Fixieren Sie die Ecke mit dem Klebestreifen, so dass sie nicht zurückklappen kann.

Nutzen Sie die soeben freigelegte Ecke um darauf einen weiteren Klebestreifen anzusetzen. Ziehen Sie an dem eben angebrachten Klebestreifen und dem Klebestreifen, welcher noch auf der Rückseite sitzt um die Trägerfolie auf der Rückseite zu lösen.

3. Halten Sie nun die Entspiegelungsfolie fest, während die 2. Person die Trägerfolie auf der Klebeseite, von der Ecke beginnend, ein Stück weit abzieht. Legen Sie die Entspiegelungsfolie, an einem Rand beginnend, auf die Oberfläche, wobei die 2. Person den restlichen Teil der Entspiegelungsfolie vom Untergrund weghält.
4. Beginnen Sie nun mit dem Montagerakel die Entspiegelungsfolie ganz leicht anzudrücken, während die 2. Person den restlichen Teil der Entspiegelungsfolie weiterhin von der Oberfläche weghält. Sollten Sie die Folie noch einmal neu auf der Oberfläche ausrichten müssen, ziehen Sie diese einfach noch einmal ab und wiederholen den Montagevorgang.
5. Nachdem der Anfang gemacht ist ziehen Sie die Trägerfolie ein weiteres Stück ab und drücken Sie die Entspiegelungsfolie wieder mit dem Montagerakel an. Achten Sie darauf, dass Luftblasen direkt mit dem Montagerakel raus gestrichen werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die komplette Folie aufgebracht ist.
6. Ziehen Sie die auf der Vorderseite verbliebene Schutzfolie vorsichtig komplett ab. Dazu nutzen Sie den Klebestreifen, welcher auf der Ecke klebt die sich zuerst gelöst und welche sie Anfangs umgelegt haben.
7. Warten Sie zwei Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung. Es können handelsübliche Oberflächenreiniger verwendet werden.